



Manual de usuario - Cilindro inteligente


KATIA K2

Version TTLOCK



1 Accesorios de embalaje

Por favor, compruebe la caja de embalaje y los accesorios cuando reciba el artículo en sus manos.



Cerradura inteligente



Tarjeta



Llave



ventosas



Herramientas




Manual



Tarjeta de reinicio

2 Especificaciones del producto

Modelo huella




Sensor de huellas dactilares

Cilindro (ajustable)

Perilla trasera

Modelo Numérico




Botón de contraseña

Área del teclado




Cilindro (ajustable)

Sensor de huellas dactilares


3 Vista del lector



4 Dimensiones




5 Instalación de accesorios




6 Pasos para Instalación

6.1 Utilice un destornillador para quitar el tornillo de la posición de la perilla trasera, consulte la siguiente imagen 1:




Pic.1

6.2 Inserte el cilindro en la cerradura existente y fije el cilindro con el tornillo largo como se muestra en la imagen 2.




Pic.2

6.3 Utilice el destornillador para fijar el tornillo en la posición de la perilla trasera, consulte la siguiente imagen 3:




Pic.3

6.4 Quite la tapa de la perilla de lectura con el imán o la ventosa (incluidos en nuestra bolsa de accesorios) y coloque 3 pilas AAA. Consulte la siguiente imagen 4:



Pic.4

6.5 Pruebe con su huella digital/contraseña en el estado de fábrica.
Cualquier huella digital/contraseña 123456# desbloqueará la cerradura de la puerta, consulte la siguiente imagen 5:




**Configuración de
huellas dactilares**


**Configuraciones
de contraseña**

Pic.5

6.6 Pruebe la cerradura con la tarjeta llave después de configurarla con la aplicación TTlock (consulte la Parte 6).



Tenga en cuenta que la tarjeta de acceso o la huella dactilar solo se pueden registrar mediante la aplicación TTlock, por lo que es importante instalar esta aplicación en su dispositivo móvil antes de comenzar a usarla diariamente.



7 Configuración de la APP TTLOCK

Descargue el TTLOCK en Applestore o Google Play. También puede escanear el código QR a continuación para cargar la aplicación directamente.



7.1 Registre una cuenta con su correo electrónico o número de teléfono móvil.

The Register screen features a blue header with a back arrow and the title 'Register'. Below the header are two tabs: 'Email' (selected) and 'Phone'. The form includes fields for 'Country/Region', 'Enter your Email', 'Password', and 'Confirm Password'. A note specifies: 'Your password must have 8-20 characters, and include a minimum of two types of numbers, letters and symbols'. There is a 'Verification Code' field with a 'Get Code' button. At the bottom, there is a 'Register' button and a checkbox for 'I've read and agreed User Terms Privacy Policy'.

6.1.1 Registrarse con móvil o correo electrónico

The Login screen has a blue header with a back arrow, the title 'Login', and a 'Register' link. A blue hand icon with a keyhole is centered. Below it are input fields for 'Phone No. Or Email' and 'Password'. There is a checkbox for 'I've read and agreed User Terms Privacy Policy' and a 'Login' button. A 'Forgot Password?' link is at the bottom.


6.1.2 Ingresar con móvil o correo electrónico ingrese con contraseña correcta

The Reset Password screen has a blue header with a back arrow and the title 'Reset Password'. It includes input fields for 'Phone number>Email', 'New Password', and 'Confirm Password'. A note states: 'Your password must have 8-20 characters, and include a minimum of two types of numbers, letters and symbols'. There is a 'Verification Code' field with a 'Get Code' button. At the bottom, there is a 'Reset Password' button.


6.1.3 Puedes restablecer tu contraseña

7.2 Configurar el bloqueo


Ejecute la aplicación TTLOCK y haga clic en "Agregar bloqueo" en el lado izquierdo de la aplicación y siga los pasos para configurar el bloqueo.




Paso 1
Agregar candado




Paso 2
Seleccione "DoorLock"




Paso 3
Activar el teclado
o la huella dactilar



Paso 4
Encuentra la cerradura
correcta y haz clic en "+"





Paso 5
Se agregó el candado con éxito
y luego se le cambió el nombre






7.3 Descripción de funciones

En la configuración de bloqueo, puede ver las funciones de las cerraduras inteligentes, como Llaves / Huella digital / Tarjeta IC / Código de acceso / Desbloqueo remoto / Registros y configuraciones de desbloqueo etc. También puede configurar otras funciones especiales en Configuración según la situación de uso real.






7.4 Inscripción de clave electrónica

El usuario de eKey debe ser el propietario de la cuenta de la aplicación. Puede configurar usuarios temporizados, permanentes, de uso único o recurrentes según los requisitos. Si desea eliminar todos los usuarios de eKey, haga clic en "Restablecer" en la parte superior derecha para hacerlo.






7.5 Inscripción de código de acceso

Haga clic en "Contraseñas" y genere diferentes tipos de contraseñas. Establezca una contraseña permanente/temporizada/de un solo uso/personalizada/recurrente según las diferentes situaciones de uso. Si desea eliminar todas las contraseñas de los usuarios, haga clic en "Restablecer" en la parte superior derecha para hacerlo.







7.6 Inscribir tarjetas

Haga clic en "Tarjetas" para agregar un usuario de tarjeta. Puede configurar la tarjeta para que sea permanente, temporizada o recurrente. Si desea eliminar todos los usuarios de tarjetas, haga clic en "Restablecer" en la parte superior derecha para hacerlo.






7.7 Registrar huellas dactilares

Haga clic en "Huellas digitales" para agregar un usuario con huella digital. Puede configurar la huella digital para que sea permanente, temporizada o recurrente. Si desea eliminar todos los usuarios de tarjetas, haga clic en "Restablecer" en la parte superior derecha para hacerlo.





7.8 Inscripción remota

Haga clic en "Remoto" para agregar un control remoto. Puede configurar el control remoto para que sea permanente/temporizado/recurrente. Si desea eliminar todos los controles remotos, haga clic en "Restablecer" en la parte superior derecha para hacerlo.






7.9 Recordatorio

Puede configurar diferentes recordatorios de escenarios según las diferentes necesidades de la vida diaria.





7.10 Administrador autorizado

Puede autorizar a otros usuarios de la aplicación para que sean administradores. El administrador autorizado tendrá mayoría de permisos para operar la cerradura. Puede configurar un administrador autorizado temporizado/permanente según la situación real.






7.11 Registros

Puede comprobar los registros desbloqueados haciendo clic en "Registros". También puede actualizar/borrar/exportar registros en la parte superior derecha.




7.12 Configuración


1 Puede encontrar algunas configuraciones importantes del cilindro inteligente VI haciendo clic en "Configuración". En Aspectos básicos: ingrese el número MAC/ID/establezca el grupo de bloqueo/verifique o cargue la contraseña de administrador. Use la nueva contraseña al menos una vez después de cargarla.



- 2 Modo de paso:** active el modo de paso y configure el período de tiempo según los siguientes pasos.






- 3 Bloqueo automático:** puede configurar el tiempo de bloqueo automático en 10/15/30/60/Personalizado siguiendo los pasos siguientes.




8. Restablecer el cilindro de la cerradura

Hay dos formas de guardar el bloqueo.

- 1 En "Configuración" busca "Eliminar" y avanza hasta ingresar tu código de acceso de la APP para completar la eliminación.



- 2 Hay una tarjeta de reinicio individual para cada cilindro inteligente. Si el cilindro se empareja por error con otro, puede utilizar esta tarjeta de reinicio para reiniciar el cilindro inteligente. Deslice la tarjeta de reinicio sobre el área de reducción hasta que escuche un pitido largo que indica que la operación de reinicio se realizó correctamente.



9. Desbloqueo remoto

1 Función de desbloqueo remoto (con puerta de enlace)

La puerta de enlace Wi-Fi es imprescindible para permitir la función de desbloqueo remoto, Consulte los parámetros a continuación:

Modelo: P2

Dimensiones: 70 x 70 x 26 mm

Red: Wi-Fi 2.4G

Estándar IEEE: 802.11b/g/n

Interfaz de alimentación: USB tipo C

Entrada de alimentación: CC 5 V/500 mA

Luz de estado



- Cuando la puerta de enlace está encendida:
 - La luz parpadea alternativamente en rojo y azul;
- Modo de espera, listo para la conexión.
- Luz azul: modo operativo
- Luz roja: error de red

8.1 Emparejar la puerta de enlace con la App

1. Activar la App en el móvil



2. Presione el botón



4. Select [P2]



5. Conecte la puerta de enlace y la corriente, cuando la luz flashé alternativamente roja y azul



3. Seleccione la [Puerta de enlace]



7. Agregar puerta de enlace



6. Presione "+"



8. Seleccione WiFi y escriba la contraseña




9. Terminar de emparejar la puerta de enlace

⚠ Si expira el tiempo, vuelva a encender y repita el proceso


2 Operación de desbloqueo remoto

Active la función de desbloqueo remoto en "Configuración-Desbloqueo remoto".




Agregue en la puerta de enlace el cilindro inteligente Mika 2.

La puerta de enlace agregará el dispositivo en el rango que pertenece a la misma cuenta.



Operación de desbloqueo remoto. Desactive la función "Bluetooth" en su teléfono y luego haga clic en el botón de desbloqueo remoto.



10. Condiciones de venta y servicio

- Lea atentamente el manual antes de usarlo.
- Garantía electrónica limitada de 1 año Garantía mecánica y de acabado de por vida limitada.
- Ofrecemos una garantía limitada de 1 año en piezas electrónicas y una garantía de por vida limitada por defectos mecánicos y de acabado para este cilindro inteligente VI en caso de uso adecuado para usuarios residenciales. Se requiere comprobante de compra y propiedad para garantizar que la garantía del cilindro de la cerradura esté vigente.
- Si tiene algún error o pregunta en nuestro manual o en las condiciones de venta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
- No asumimos ninguna responsabilidad por cualquier operación incorrecta o daño por instalación incorrecta.
- No nos hacemos responsables de ningún daño causado por factores antrópicos o razones inevitables y no pagaremos por la pérdida ni realizaremos mantenimiento gratuito. Revise atentamente nuestros términos de servicio posventa.
- No desmonte la cerradura si no es un técnico especializado. O si es obligatorio, hágalo bajo la guía del técnico.
- Aviso: puede haber una pequeña diferencia entre las imágenes publicitarias y el producto real. Tenga en cuenta que prevalecerá el producto real.

